

TIMEX®

www.timex.com

W092 / W217

DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX



K používání hodinek Timex si pozorně přečtěte návod k použití. **Váš model nemusí mít všechny funkce popsané v této brožurce.**

POZNÁMKA: Hodinky se dodávají s ochranou kolem korunky. Odstraňte ochranu a zastrčte korunku dovnitř pro spuštění.

NASTAVENÍ DATA A ČASU

Vytáhněte korunku do PROSTŘEDNÍ polohy a otáčejte, dokud se neobjeví správné datum. Po nastavení data vytáhněte korunku úplně ven a otáčejte, dokud se neukáže správný čas. Zajistěte správné nastavení AM/PM (Dopoledne/Odpoledne) ověřením, že se datum mění o půlnoci a ne v poledne. Když jste hotovi, zastrčte korunku dovnitř. Nastavte datum po měsících s méně než 31 dny.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO®

Stiskněte korunku pro osvětlení displeje hodinek. Elektroluminiscenční technologie použitá v nočním osvětlení INDIGLO osvítlí v noci a při špatných světelných podmínkách celý displej.

VODOTĚSNOST

Jsou-li vaše hodinky vodotěsné, jsou označené počtem metrů nebo .

Hloubka vodotěsnosti	Tlak pod hladinou vody (p.s.i.)
30 m / 98 stop	60
50 m / 164 stop	86
100 m / 328 stop	160

p.s.i. - absolutní libra na čtvereční palec.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZACHOVALI VODOTĚSNOST, NESTISKNĚTE POD VODOU ŽÁDNÁ TLAČÍTKA.

1. Hodinky jsou vodotěsné pouze tehdy, pokud zůstanou sklíčka, tlačítka a pouzdro neporušené.
2. Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat při potápění.
3. Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.

BATERIE

Timex důrazně doporučuje, aby baterie vyměňoval prodejce nebo klenotník. Typ baterie je označený vzadu na pouzdře. Je-li na hodinkách resetovací tlačítko, stiskněte jej po výměně baterie. Odhady životnosti baterie jsou založené na určitých předpokladech s ohledem na použití; životnost baterie se může lišit v závislosti na skutečném používání.

NELIKVIDUJTE BATERIE V OHNI. NEDOBÍJEJTE. VOLNÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE STRANOU OD DĚTÍ.