

## Návod k hodinkám EDOX automat

**Návod k obsluze:** Hodinky se seřizují korunkou na pravé straně hodinek. Korunka je třípolohová.

### Popis hodinek:

- 1 – základní poloha korunky. V této poloze se hodinky mohou natahovat, pokud nejsou pravidelně nošeny. K opětovnému uvedení hodinek do chodu otočte korunkou hodinek asi 20x po směru hodinových ruček.
- 2 – poloha pro seřízení datumu popřípadě i dne v týdnu
- 3 - poloha pro seřízení času

### Nastavení času

U modelů se šroubovací korunkou nejprve korunku vyšroubujte.

Vytáhněte korunku do polohy 3;

Otáčením korunky seřídíte čas

Podle signálu přesného času zasuňte korunku zpět do polohy 1

U modelů se šroubovací korunkou korunku zašroubujte.

### Nastavení data

**Datum nelze nastavovat v době od 22 do 2 hodin, kdy je datové kolo v záběru.**

U modelů se šroubovací korunkou nejprve korunku vyšroubujte.

1. Korunku vytáhněte do polohy 2.

2. Otáčením korunky po směru hodinových ruček nastavte datum.

Otáčením korunky proti směru hodinových ruček nastavte ukazatel dne v týdnu, viz. Model 83006, 83010, 88002 a 88004. U modelu začínajícím 88... lze vybírat ze 2 světových jazyků – angličtina a francouzština

3. Zatláče korunku zpět do polohy 1.

U modelů se šroubovací korunkou korunku zašroubujte.

### Technická data:

Průměrná doba chodu z plného natažení: 42h

### Upozornění:

Pokud není pohyb ruky dostatečný k úplnému natažení hodinek (např. práce na PC), je nutné hodinky dotahovat ručně nebo používat natahovač hodinek.

**Poznámka:** Modely 80077, 80201, 83002, 83003, 83005, 83006, 88002, 88004 a 96001 mají šroubovací korunku

Modely 83002, 83003, 83005 a 96001 obsahují heliový ventil (viz všeobecné informace).