


Stopky Quartz PRECIDRIVE Lap Timer

Návod k použití



Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minutová ručička
- ❸ Vteřinová ručička
- ❹ Ukazatel dne v měsíci
- ❺ Ručička čítače 60 minut
- ❻ Ručička čítače 60 vteřin
- ❼ Ručička čítače 1/10 vteřin

- A Tlačítko START/STOP
- B Tlačítko SPLIT/Vynulování

- ❸ Korunka se 3 polohami:
 - I Klidová poloha (zašroubovaná*, nevytažená)
 - II Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná*, napůl vytažená)
 - III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná*, úplně vytažená)

*** Modely se šroubovací korunkou:**

- IA Výchozí poloha (zašroubovaná, nevytažená)
- IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, nevytažená)

Poděkování

Gratulujeme vám k výběru stopky značky Certina®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě. Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou stopky chráněny proti nárazu, změnám teploty, vodě a prachu, a navíc jsou vybaveny systémem **DS** (Double Security – dvojitá bezpečnost).

Tento návod k použití platí pro quartzové stopky CERTINA® vybavené strojkem PRECIDRIVE G10.212 AJ PRD. Pro nastavení a používání vašich stopky PRECIDRIVE si prosím přečtěte dále uvedené pokyny.

Vaše stopky PRECIDRIVE umožňují měření času události trvající až 60 minut s přesností na 1/10 vteřiny a nabízejí vám následující funkce:

- Standardní funkce stopky START–STOP
- Funkce LAP (čas za určitý úsek).

Abyste stopky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě dodržovat následující pokyny v tomto návodu k použití.

Koncept **DS** (Double Security – dvojitá bezpečnost) se vyznačuje:


- extrémní odolnost vůči nárazům,
- extra odolným safírovým sklem,
- těsněním na korunce a těsněním na hřídelce zajišťujícím vodotěsnost hodinek i s povytaženou korunkou,
- posíleným dnem pouzdra.

Nastavení

Modely se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění vodotěsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost **(8)**. Před nastavením času nebo data je nezbytné vyšroubovat korunku **(8)** do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal vodotěsný. Nedoporučujeme manipulovat s korunkou **(8) ve vodě.**



Nastavení času

Vytáhněte korunku **(8)** do polohy **III**: vteřinová ručička **(3)** se zastaví a 3 ručičky čítačů stopky **(5, 6, 7)** jednu oběhnu ciferník (přechod do režimu nastavení). Otáčejte korunkou **(8)** dopředu nebo dozadu na požadovaný čas a poté ji zatlačte do klidové polohy **I**. Když hodinová ručička **(1)** přejde do polohy 12 hodin, můžete zjistit, zda zobrazuje půlnoc (datum se změní), nebo poledne (datum se nezmění).

Doporučení pro synchronizaci vašich hodinek


Pro synchronizaci vteřinové ručičky **(3)** s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/internet) vytáhněte korunku **(8)** do polohy **III**. Vteřinová ručička **(3)** se zastaví. Při zvukovém signálu zatlačte korunku **(8)** do klidové polohy **I**.

Rychlá úprava data

Vytáhněte korunku **(8)** do polohy **II**. Ručičky čítačů stopky **(5, 6, 7)** a jednu oběhnu ciferník (přechod do režimu nastavení). Otáčejte korunkou **(8)** ve směru proti pohybu hodinových ručiček až do zobrazení požadovaného data.


Stupnice pro měření rychlosti (podle modelu)

Stupnice pro měření rychlosti umožňuje měřit průměrnou rychlost pohybujícího se objektu. Spustíte měření času stisknutím tlačítka **(A)** a po dosažení vzdálenosti 1 km jej zastavíte stisknutím tlačítka **(B)**. V tu chvíli vteřinová ručička stopky **(6)** na stupnici **(C)** zobrazí rychlost v km/h.



Vynulování čítačů hodinek

V případě potřeby musí být čítače stopky **(5, 6, 7)** před začátkem měření času vynulovány. Postupujte takto: Vytáhněte korunku **(8)** do polohy **II**. Ručičky čítačů **(5, 6, 7)** jednu oběhnu ciferník (přechod do režimu nastavení). Při každém stisknutí tlačítka **(A)** oběhne jedna ručička ciferník (aktivní ručička). Do její původní polohy ji lze vrátit několika postupnými stisky tlačítka **(B)**.



Obr. 1

Jednoduché stopování

Poznámka: Před každým stopováním musí být ručičky čítačů ve výchozí poloze. V případě potřeby viz odstavec **VYNULOVÁNÍ ČÍTAČŮ STOPEK.**

Poznámka: Všechny funkce stopek jsou přístupné s korunkou v klidové poloze **I**. Během prvních 3 minut měření času zobrazuje 1/10 vteřiny v reálném čase ručička čítače 1/10 vteřiny (**7**). Během dalšího měření zůstane ručička čítače 1/10 vteřiny (**7**) v poloze poledne a 1/10 vteřiny zobrazí pouze po stisknutí tlačítka **A** nebo **B**.

Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.


A START

A STOP

Čtení naměřeného času (obr. 1)

- 1 minuta
- 27 vteřin
- 3/10 vteřiny

B Vynulování



Obr. 2

Funkce LAP (MEZIČAS)

Funkce **LAP (MEZIČAS)** vám umožňuje zastavit ručičky a zjistit mezičas bez přerušení měření. Jakmile obnovíte měření, ručičky se začnou přemísťovat z nulové polohy a „doženou“ celkový uplynulý čas.

A START

B LAP 1

Čtení naměřeného času 1 (obr. 1)

- 1 minuta, 27 vteřin, 3/10 vteřiny

B RESTART

B LAP 2

Čtení naměřeného času 2 (obr. 2)

- 1 minuta, 26 vteřin, 1/10 vteřiny

A STOP


Čtení posledního naměřeného času (obr. 3)

- 1 minuta, 25 vteřin, 2/10 vteřiny

B Zobrazení součtu všech měřených časů

- 4 minuty, 18 vteřin, 9/10 vteřiny

B Vynulování čítačů



Obr. 3

Technické informace

Natahování hodinek

Hodinky s quartzovým oscilátorem není třeba natahovat.

PRECIDRIVE

Quartzové stopky PRECIDRIVE značky CERTINA® využívají nejen nesrovnatelné přesnosti quartzového strojku, ale také skutečnosti, že jejich chod je vyrovnáván vzhledem k teplotním rozdílům (termokompence) a že nejsou citlivé vůči vlhkosti. To umožňuje dosáhnout přesnosti řádově ±10 vteřin za rok (za normálních podmínek používání).

Funkce E.O.L. – (End of Life)

Skokem vteřinové ručičky (3) každé 4 vteřiny vám stopky signalizují, že skončila životnost baterie a je třeba ji co nejdříve vyměnit.

Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je vlažnou vodou a nechte zcela uschnout.

Stopky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.

Doporučujeme vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem značky CERTINA®. Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka zůstala v platnosti, obraťte se vždy na některého z oficiálních zástupců či maloobchodních prodejců značky CERTINA®.

Pokud plánujete, že své stopky nebudete po dobu několika týdnů či dokonce měsíců používat, doporučujeme vám uložit je s korunkou (8) vytaženou do polohy III. Tím zastavíte elektrické napájení strojku, čímž značně prodloužíte životnost baterie.

Výměna baterie

Životnost baterie ve stopkách PRECIDRIVE značky CERTINA® je obecně vyšší než 2 roky při trvalém používání. Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit u oficiálního zástupce či maloobchodního prodejce značky CERTINA®.

Typ baterie: knoflíková baterie na bázi oxidu stříbrného a zinku, 1,55 V, č. 394, SR 936 SW.

Sběr a likvidace hodinek Quartz po uplynutí jejich životnosti*



Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s domovním odpadem. Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich vrácení. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

* Platí pouze v členských státech EU a v zemích s odpovídající legislativou.